



46001 / 46002

Баллоны – правый / левый



46003

Подмачтовая балка



46004

Кормовая балка



46005

Балка правая и левая



46007

Палуба



46008

Зажим стаксель шкота



46009

Направляющее кольцо



46010

Бушприт



46011

Штанга подмачтовая



46012

Шверт правый и левый



46013

Удлинитель бушприта с тросами



46014

Закрутка стакселя бесконечная



46015

Перо руля



46016

Румпель без рулевого пера



46017

Удлинитель румпеля



46018

Рулевая скоба



46019

Рулевой шплинт



46020

Блок гота с зажимом



46021

Ванты



46022

Направляющая шпилька



46122

Вантпутенс



46023

Серьга Ø 5



46024

Карабин 50x5 мм



46025

Блок натяжения гота



46026

Зажим стакселя



46027 \*

Части мачты

\* 1 - Нижняя часть 2 - Вторая часть  
3 - Третья часть 4 - Верхняя часть



46028 \*

Грот

\* 1 - Желтый 2 - Оранжевый  
3 - Красный 4 - Синий



46029 \*

Стаксель

\* 1 - Желтый 2 - Оранжевый  
3 - Красный 4 - Синий



46031

Серьга М 5



46032

Блок грота



46033 \*

Рундук

\* 1 - Большой: 175 x 30 x 30 см  
2 - Малый: 100 x 30 x 30 см



46034

Ремкомплект



46035 / 46135

Насос 4л / 6 на 3л



46036

Переходник к насосу



46037

Фиксирующее кольцо



46038

Кембрик для ванты



46060

Набор крепежных наклеек

Для крепления носовой палубы



46061

Клапан поплавка



46062

Ключ для клапана